



MCJ-Attractions
Kalkoven 13
1820 Melsbroek
Tel : 0495/418607
Mcj@live.be
www.mcj-attractions.be

Gebruiksaanwijzing Suikerspinmachine

Bedieningspaneel :

- Power schakelaar rechts van het toestel (zorgt voor stroomtoevoer)
 - Candy schakelaar (zet de motor in beweging en verwarmt weerstand)
- Doe de stekker in het stopcontact.

Trek de beugel naar u toe zodat de motorblok vrij rust op de 3 veren.

Plaats de aluminium / plastic bak over de kop van de machine op de vier steunen.

Vul de kop van de machine tot 1cm onder de rand met groffe suikerspinsuiker.

Zet de power schakelaar aan. Deze knop mag de hele tijd blijven aanstaan.

Schakel de Candy schakelaar in voor het maken van een suikerspin. De kop begint te draaien en warmt op. Bij de opstart heeft de machine +/-30 seconden nodig om op te warmen.

Maak de suikerspin zoals hieronder beschreven.

Is uw suikerspin klaar, zet de Candy schakelaar uit en de kop blijft nog automatisch een 60-tal seconden draaien om het verwarmingselement af te koelen. U kan altijd het toestel terug inschakelen om terug een suikerspin te draaien, ook voor dat het afkoelingsproces voltooid is.

Het maken van een Suikerspin :

U neemt een stokje, legt deze in de hand en tussen duim en wijsvinger met de rug van de hand naar voren (als een drumstok). Als de suiker uit de kop wordt geslingerd verschijnt er een reep aan de binnenrand van de aluminium bak. Onderbreek deze reep met het stokje en draai deze met duim en wijsvinger om het stokje, terwijl u tegelijkertijd met de hele arm een ronddraaiende beweging maakt langs die binnenrand. Zodra de spin groot genoeg is doet u de Candy Schakelaar uit (de kop blijft automatisch nog 60-tal seconden nadraaien om af te koelen) of u draait door voor de volgende spin zonder de machine uit te zetten.

- Draai de kop nooit te leeg, anders gaat de machine roken.
- Schraap de aluminium bak regelmatig leeg, om teveel suikerverlies tegen te gaan. Let op dit is **afvalsuiker**.
- Pas op dat er niets in de kop valt (geldstuk, paperclip)i.v.m. kortsluiting.

Op het einde van de activiteit doet u ook de Power schakelaar uit en neemt de stekker uit het stop contact

Schoonmaken van de machine :

De aluminium bak kunt u gewoon onder de warme kraan afspoelen.

De machine kunt u met een vochtige doek afnemen.

In geen geval mag de kop van de machine in aanraking komen met water!!!!